How to insert invisity's battery

Please read the following instructions so as not to damage invisity!

Einsetzen der Batterie in invisity

Bitte folgende Instruktionen genau befolgen damit eine Beschädigung von invisity verhindert wird!



Receiver section / Empfängerteil

Battery / Batterie

Speaker section / Hörteil



- **Open/Close position**
- **Ausgangsposition zum öffnen und schliessen des invisity**

- To open invisity, squeeze receiver and speaker sections together and gently turn until line marks are in Open/Close position (see image).

  Important: Do *not* turn past Open/Close position as this can damage invisity!

- Insert new battery in receiver compartment with + sign facing receiver part.

- To re-close invisity, place receiver and speaker parts back **only in Open/Close position,** squeeze together gently and turn to 0 off / • low volume / •• high volume mode as required.

- Zum öffnen des invisity, Empfängerteil und Hörerteil leicht gegeneinander pressen und bis zur Ausgangsposition drehen (siehe Zeichnung).

  Wichtig: Teile nicht über die Ausgangsposition drehen, da das sonst das Hörteil beschädigt wird!

- Neue Batterie so ins Batteriefach einlegen dass das + gegen oben liegt

- Zum zusammensetzen Empfängerteil und Hörteil **nur in der Ausgangsposition** zusammenstellen und mit leichtem gegeneinander pressen und in die Positionen 0 aus / • leise / •• laut drehen.

Como inserter la bateria del invisity

Lea atentamente las siguientes instrucciones para no dañar su Invisity

Invisity : Insertion de la pile

Prière de lire les instructions avec attention afin d'éviter d'endommager votre appareil.



Sección del receptor/ Partie récepteur

Bateria/ Pile

Sección del altavoz/ partie écouteur



- **APosción para abrir/cerrar**
- **Position initiale pour l'assemblage des 2 parties**

- Para abrir el Invisity, sujete las secciones de receptor y altavoz y suavemente gire hasta que las líneas marcadas estén en la posición abrir / cerrar (ver imagen).

- **Importante:** No girar más allá de la posición abrir / cerrar, esto puede dañar el Invisity.

- Insertar una batería nueva en el compartimento del receptor, con positivo + mirando hacia el lado del receptor.

- Para volver a cerrar el Invisity, situar las partes del receptor y altavoz juntas **en la posición abrir / cerrar.** Sujetarlas juntas y suavemente gire, según requiera, hasta la posición de modo 0 apagado/ • volumen bajo/ •• volumen alto.

- Ouvrir l'appareil : presser le récepteur et l'écouteur l'un contre l'autre et tourner délicatement jusqu'à l'alignement des marques en position initiale (voir dessin).

  Important : ne pas aller au-delà de la position initiale, sous peine d'endommager l'appareil !

- Insérer la nouvelle pile dans le compartiment de la partie écouteur, le signe + faisant face au récepteur.

- Assemblage des 2 parties repositionner l'écouteur et le récepteur **seulement en position initiale,** presser légèrement et tourner jusqu'à la position désirée :
  0 éteint / • volume normal / •• volume fort.